RIATTIVAZIONE IMPIANTI D'UTENZA MODIFICATI O TRASFORMATI

Descrizione Prestazione
La riattivazione della fornitura su Utenze modificate e trasformate si applica nei seguenti casi:

- per lo spostamento del contatore su richiesta del Cliente finale, per disposizione motivata dell'Impresa di distribuzione e per riscontrata Non Conformità della posizione del contatore rispetto alla Normativa vigente in materia o a seguito di successivi interventi edilizi o impiantistici effettuati dal Cliente finale
- per richiesta di sostituzione del contatore da parte del Cliente finale per aumento della portata termica complessiva dell'impianto che evidenzia l'introduzione di un nuovo apparecchio o della sostituzione di un apparecchio esistente con altro di maggiore potenza
- nel caso in cui il Cliente finale richieda all'Impresa di distribuzione la momentanea sospensione della fornitura di gas ad es. per poter effettuare in sicurezza ingenti lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria dell'abitazione e lo stesso Cliente finale ne richieda poi la riattivazione; l'Impresa di distribuzione considera l'impianto modificato e applica la procedura prevista dalla Delibera 40/2014/R/Gas
- per modifica dell'impianto interno prima funzionante con altro tipo di gas (solitamente GPL da bombole o serbatoi, miscele di propano-aria da rete di distribuzione) e successivamente alimentato con gas metano
- per la riattivazione della fornitura di impianti di Utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e modificati comporta l'applicazione della procedura di accertamento di cui alla Delibera 40/2014/R/Gas; in tali casi deve essere prevista una dichiarazione scritta del Subentrante che attesti la modifica effettuata

Ipotesi A - Riattivazione impianti d'Utenza modificati o trasformati con Q = impianto con potenzialità fino a 35 kw
Pre-Attivazione
- Allegato H/40
- Allegato I/40
- Allegati tecnici obbligatori di cui all'All. I (Dichiarazione di Conformità) del DM 37/08
- Eventuale RTC* allegato alle Linea Guida 11/2018 del CIG
- Visura camerale aggiornata dell'installatore che esegue i lavori sull'impianto interno (12 mesi)

Condizioni di mancata attivazione della fornitura a seguito di verifica in loco per la posa del misuratore da parte del Personale della distribuzione: la documentazione è da presentare alla Società di vendita solo nel caso in cui, durante il sopralluogo, si siano riscontrate le seguenti tipologie di problemi sull'impianto interno del Cliente finale:

presenza di ostatività secondo le Norme tecniche vigenti
- l'Installatore abilitato provvede ad eliminare le anomalie riscontrate e segnalate

esito negativo della prova di tenuta
- l'Installatore abilitato provvede ad eliminare la dispersione e alla compilazione del Mod. A12 Linea Guida CIG 12/2020 per impianti in BP ≤ G6
- Mod. A12 e Mod. B12 Linea Guida CIG 12/2020 con obbligo di presenza dell'Installatore durante il nuovo intervento per impianti in BP/MP > G6

Al termine delle operazioni atte all'eliminazione delle condizioni di mancata attivazione, occorre richiedere un nuovo appuntamento direttamente alla Società di vendita facendo pervenire il Mod. A12 Linea Guida CIG 12/2020 debitamente compilato dall'Installatore abilitato.

Post-Attivazione
- Dichiarazione di Conformità redatta sull'All. 1 – DM 37/08 trasmessa (anche via fax) a Prealpi Gas o alla Società di vendita entro 30 giorni dall'attivazione della fornitura

Ipotesi B - Riattivazione impianti d'Utenza modificati o trasformati con Q = impianto con potenzialità da 35 kw a 116 kw:

Pre-Attivazione

- Allegato H/40
- Allegato I/40
- Allegati tecnici obbligatori di cui all'All. I (Dichiarazione di Conformità) del DM 37/08
- Progetto e Relazione tecnica gas metano a firma del Progettista dell'impianto
- Eventuale RTC* allegato alle Linea Guida CIG 11/2018
- Visura camerale aggiornata dell'installatore che esegue i lavori sull'impianto interno (12 mesi)

Condizioni di mancata attivazione della fornitura a seguito di verifica in loco per la posa del misuratore da parte del Personale della distribuzione, la documentazione è da presentare alla Società di vendita solo nel caso in cui, durante il sopralluogo, si siano riscontrate le seguenti tipologie di problemi sull'impianto interno del Cliente finale:

presenza di ostatività secondo le Norme tecniche vigenti

- l'Installatore abilitato provvede ad eliminare le anomalie riscontrate e segnalate

esito negativo della prova di tenuta

- l'Installatore abilitato provvede ad eliminare la dispersione e alla compilazione del Mod. A12 Linea Guida CIG 12/2020 per impianti in BP ≤ G6
- Mod. A12 e Mod. B12 Linea Guida CIG 12/2020 con obbligo di presenza dell'Installatore durante il nuovo intervento per impianti in BP/MP > G6

Al termine delle operazioni atte all'eliminazione delle condizioni di mancata attivazione, occorre richiedere un nuovo appuntamento direttamente alla Società di vendita facendo pervenire il Mod. A12 Linea Guida CIG 12/2020 debitamente compilato dall'Installatore abilitato.

Post-Attivazione

- Dichiarazione di Conformità redatta sull'All. 1 – DM 37/08 trasmessa (anche via fax) a Prealpi Gas o alla Società di vendita entro 30 giorni dall'attivazione della fornitura

Ipotesi C - Riattivazione impianti d'Utenza modificati o trasformati con Q = impianto con potenzialità da 116 kw a 350 kw

Pre-Attivazione

- Allegato H/40
- Allegato I/40
- Allegati tecnici obbligatori di cui all'All. I (Dichiarazione di Conformità) del DM 37/08
- progetto e Relazione tecnica gas metano a firma del Progettista dell'impianto
- Dichiarazione del Progettista inerente il rispetto della Disciplina nei progetti con portata termica da 116 A 350 Kw (Mod. DP allegato alla Linea Guida 11/2018 del CIG)
- Visura camerale aggiornata dell'installatore che esegue i lavori sull'impianto interno (12 mesi)

Condizioni di mancata attivazione della fornitura a seguito di verifica in loco per la posa del misuratore da parte del Personale della distribuzione: la documentazione è da presentare alla Società di vendita solo nel caso in cui, durante il sopralluogo, si siano riscontrate le seguenti tipologie di problemi sull'impianto interno del Cliente finale:

presenza di ostatività secondo le Norme tecniche vigenti

- l'Installatore abilitato provvede ad eliminare le anomalie riscontrate e segnalate

esito negativo della prova di tenuta

- Mod. A12 e Mod. B12 Linea Guida CIG 12/2020 con obbligo di presenza dell'Installatore durante il nuovo intervento per impianti in BP/MP > G6

Al termine delle operazioni atte all'eliminazione delle condizioni di mancata attivazione, occorre richiedere un nuovo appuntamento direttamente alla Società di vendita facendo pervenire il Mod. A12 Linea Guida CIG 12/2020 debitamente compilato dall'Installatore abilitato.

Post-Attivazione

- Dichiarazione di Conformità redatta sull'All. 1 – DM 37/08 trasmessa (anche via fax) a Prealpi Gas o alla Società di vendita entro 30 giorni dall'attivazione della fornitura

Ipotesi D - Riattivazione impianti d'Utenza modificati o trasformati con Q = impianto con potenzialità da 350 kw in poi

Pre-Attivazione

- Allegato H/40
- Allegato I/40
- Allegati tecnici obbligatori di cui all'All. I (Dichiarazione di Conformità) del DM 37/08
- Progetto e Relazione tecnica gas metano a firma dell'impianto
- presentazione Scia dei VV.F. per impianti secondo il DPR 151/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
- Visura camerale aggiornata dell'installatore che esegue i lavori sull'impianto interno (12 mesi)

Condizioni di mancata attivazione della fornitura a seguito di verifica in loco per la posa del misuratore da parte del Personale della distribuzione: la documentazione è da presentare alla Società di vendita solo nel caso in cui, durante il sopralluogo, si siano riscontrate le seguenti tipologie di problemi sull'impianto interno del Cliente finale:

presenza di ostatività secondo le Norme tecniche vigenti

- l'Installatore abilitato provvede ad eliminare le anomalie riscontrate e segnalate

esito negativo della prova di tenuta

- Mod. A12 e Mod. B12 Linea Guida CIG 12/2020 con obbligo di presenza dell'Installatore durante il nuovo intervento per impianti in BP/MP > G6

Al termine delle operazioni atte all'eliminazione delle condizioni di mancata attivazione, occorre richiedere un nuovo appuntamento direttamente alla Società di vendita facendo pervenire il Mod. A12 Linea Guida CIG 12/2020 debitamente compilato dall'Installatore abilitato.

Post-Attivazione

- Dichiarazione di Conformità redatta sull'All. 1 – DM 37/08 trasmessa (anche via fax) a Prealpi Gas o alla Società di vendita entro 30 giorni dall'attivazione della fornitura